



UWAGA:

1. Gotowa obróbka przebicia rurowego musi być docięta ponad zgrubieniem kołnierza, aby zapobiec zsuwaniu się opaski dociskowej.
2. Dla przebić rurowych o średnicy większej niż 150.0 mm należy zamocować folię na połaci minimum 4 łącznikami dla folii zbrojonej, lub umieszczonymi po obwodzie listwami montażowymi dla folii standardowej. Rozstaw między łącznikami nie może być większy niż 300.0 mm.
3. W narożnikach naklejonego arkusza folii EPDM, w miejscach gdzie nachodzą na siebie taśmy klejące 75.0 mm należy nałożyć uszczelniacz.

<